



## ANLEITUNG

### Wie ersetze ich eine fest installierte OBU einfach selbst?

Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an den Satellic Kundendienst unter

**00800/72 83 55 42**

(aus Belgien und seinen Nachbarländern.)

oder **+32 2 416 0 416**

(für das restliche Europa)

Anrufe aus einem Mobilfunknetz können entsprechend den Allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihres Mobilfunkanbieters abgerechnet werden.

## Wie ersetze ich eine fest installierte OBU einfach selbst?

Eine fest installierte OBU können Sie selbst einfach durch eine neue OBU ersetzen. Dafür benötigen Sie:



einen Torx-Schraubendreher T8 (siehe Foto).



### 1. SCHRITT:

Entfernen Sie die OBU von der Windschutzscheibe, indem Sie die Saugnäpfe lösen und die OBU umdrehen.

ENTFERNEN SIE DIE UNTEREN SAUGNÄPFE.

Achtung: Auf der Rückseite der OBU befinden sich 2 Versiegelungen: Die des Batteriefachs in der Mitte darf entfernt werden, die andere unten rechts nie.



### 2. SCHRITT:

An der Rückseite finden Sie eine Torx-Schraube in der Mitte der OBU, die das Batteriefach abschließt. Die Schraube ist normalerweise durch ein rotes Siegel geschützt. Entfernen Sie zuerst das Siegel mit einem kleinen Flachsraubendreher. Dies hinterlässt keine Beschädigungen an der OBU. Dann lösen Sie diese Torx Schraube mit einem Torx T8 Schraubendreher.



### 3. SCHRITT:

Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab, indem Sie die Abdeckung nach unten drücken. Die Batterie können Sie darin lassen.



### 4. SCHRITT:

Rechts sehen Sie den Stecker, der die OBU mit der Stromversorgung des LKW verbindet. Lösen Sie diesen Anschluss sorgfältig, so dass Sie die OBU entfernen können.

### 5. SCHRITT:

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mit der neuen OBU, die Sie erhalten haben. Schließen Sie den Stecker des festen Stromkabels wieder an die neue OBU an. Schließen Sie das Fach mit der Abdeckung. Die Torx-Schraube brauchen Sie nicht wieder einzuschrauben.

*TIPP: Dies ist der schwierigste Teil, insbesondere in einem LKW mit geringem Kabelüberschuss. Nehmen Sie das Kabel einige cm von der Spitze entfernt an der Hülse und halten Sie den Stecker beim Einsetzen so flach wie möglich in Bezug auf die OBU.*

### 6. SCHRITT:

Montieren Sie die neue OBU mit Saugnäpfen an der Windschutzscheibe. Die OBU sollte horizontal auf der Windschutzscheibe montiert werden, um eine einwandfreie Funktion der eingebauten Antenne zu ermöglichen.