



MANUEL

Comment remplacer soi-même facilement un OBU en installation fixe ?

Pour tout complément d'information, veuillez contacter le
Service Clientèle de Satellic au

00800/72 83 55 42

(depuis la Belgique et les pays limitrophes)

ou au +32 2 416 0 416

(depuis le reste de l'Europe).

Les appels émis à partir d'un réseau mobile peuvent faire l'objet d'un surcoût
lié aux conditions générales de l'opérateur mobile.

Comment remplacer soi-même facilement un OBU en installation fixe ?

Vous pouvez aisément remplacer vous-même un OBU en installation permanente par un nouveau OBU. Vous avez pour cela besoin :



d'un tournevis Torx de taille T8 (voir photo).



1^{ère} ETAPE :

Décolliez l'OBU du pare-brise en détachant les ventouses. Retournez ensuite l'OBU.

RETIREZ LES VENTOUSES INFÉRIEURES.

Attention ! Sur la face arrière de l'OBU, vous verrez deux sceaux : le sceau du compartiment de la batterie (celui du milieu) peut être rompu, mais l'autre sceau, situé en bas à droite, ne peut en aucun cas être rompu.



2^{ème} ETAPE :

Au milieu de la face arrière de l'OBU, vous trouverez une vis Torx qui scelle le compartiment de la batterie. La vis est normalement protégée par un sceau rouge.

Rompez tout d'abord ce sceau à l'aide d'un petit tournevis plat. Cela ne détériore pas l'OBU ! Dévissez la vis Torx à l'aide d'un tournevis Torx de taille T8.



3^{ème} ETAPE :

Ôtez le couvercle du compartiment de la batterie en poussant vers le bas. Vous pouvez laisser la batterie en place.



4^{ème} ETAPE :

Sur la droite, vous verrez la fiche qui raccorde l'OBU à l'alimentation électrique du camion. Retirez avec précaution ce connecteur afin de pouvoir retirer l'OBU.

5^{ème} ETAPE :

Répétez les étapes 1 à 4 avec le nouvel OBU que vous avez reçu. Branchez le connecteur du câble d'alimentation permanent au nouvel OBU. Refermez le compartiment avec le couvercle. Il n'est toutefois pas nécessaire de resserrer à nouveau la vis Torx.

CONSEIL : Il s'agit de la partie la plus difficile, en particulier dans un camion avec peu de câble excédentaire. Prendre le câble à la douille à quelques cm de l'extrémité, maintenez la fiche aussi plate que possible par rapport à l'OBU lors de l'insertion.

6^{ème} ETAPE:

Fixez le nouvel OBU au pare-brise à l'aide des ventouses. L'OBU doit être monté horizontalement sur le pare-brise afin de permettre un fonctionnement correct de l'antenne intégrée.