

Puis-je installer une antenne externe sur l'OBU ?

L'OBU communique avec des satellites (GPS/GNSS) et des réseaux mobiles (GSM) et est équipé d'antennes internes pour envoyer ou recevoir des signaux. Il est possible de connecter une antenne externe afin d'améliorer la qualité de la communication et/ou de réduire l'exposition aux champs électromagnétiques. Satelllic ne propose pas d'antenne externe. Vous pouvez l'acheter auprès de votre fournisseur privilégié ou la faire installer dans l'atelier de votre choix. **L'antenne externe est connectée, à l'arrière de l'OBU, au port GSM à l'aide d'une fiche SMB mâle et au port GPS/GNSS à l'aide d'une fiche MCX femelle.** L'antenne GSM doit supporter 900 et 1800 Mhz de communication cellulaire (bibande). L'illustration ci-dessous montre comment connecter l'antenne à votre OBU.

